




1





2




3





4





5




6





7




8




9




10



11



12



Infrarood sensor instructies


De bewegingssensor is in te stellen voor werking altijd, of alleen in het donker. Als een object in de reikwijdte van de sensor komt, schakelt de sensor de lamp aan. Als er geen beweging meer wordt waargenomen zal de lamp automatisch uitschakelen.

Instellingen:

1. Stel de 8 switches in de gewenste stand:

- Je kunt kiezen om de sensor altijd te laten werken of alleen in het donker (<10 LUX);
- Instelbare gevoeligheid;
- Kies de gewenste inschakeltijd: 5sec, 30sec, 1Min, 3Min, 5Min, 8Min.

2. De tijd dat de lamp aangeschakeld blijft kan worden ingesteld: de sensor begint opnieuw met de tijdsduur na iedere gedetecteerde beweging;



Dip switch instellingen:

1. Eerste knop (⊗) is voor selecteren van de lichtgevoeligheid:


- knop in OFF stand, de sensor werkt altijd (ook gedurende de dag)
- knop in ON stand, de sensor werkt alleen in het donker (<10LUX)

2. Sensitiviteit (Δ) selecteren:

- Knop in OFF stand, Hoge sensitiviteit
- Knop in ON stand, Lage sensitiviteit

3. Tijdsduur selecteren (5sec, 30sec, 1min, 3min, 5min, 8min)

- Kies de gewenste tijdsduur, door alleen die knop die hoort bij de gewenste tijdsduur in de ON positie te zetten.



Attentie

- De installatie dient plaats te vinden door een elektriciën of voldoende ervaren persoon;
- De sensor moet vrij blijven van enige objecten die de werking van de sensor blokkeren.